


Caméra Dome d'extérieur CD52



Document

Informations sur le document

v1.0 (08/12/2021)


(v1.0 publiée pour la première fois le 08/12/2021)

Firmware


La version du firmware peut être vérifiée sur
Verkada Command : command.verkada.com.




Contenu de la boîte




Caméra d'extérieur CD52




Plaque de fixation
(fixée à la caméra)



Gabarit de fixation




2 sangles pour les mâts




Clé pour presse-étoupe



Tournevis Torx T10




4 vis PH2 M4 x 25 mm
pour ancrage mural



4 chevilles pour
ancrage mural



Sachet
déshydratant



Adaptateur pour conduit
(avec 2 vis et chevilles)

Ce dont vous avez besoin


- Une connexion internet
- Un commutateur PoE (Power over Ethernet) 802.3af ou un injecteur PoE (en cas de températures en dessous de -20 °C, utiliser 802.3at)
- Un smartphone ou un ordinateur portable
- Un tournevis cruciforme n° 2 ou une visseuse électrique avec un embout cruciforme n° 2
- Un foret de 1/4 de pouce (6,5 mm) pour les chevilles pour ancrage mural
- Un foret de 1/8 de pouce (3 mm) pour les trous de guidage
- Un câble Ethernet Cat5 ou Cat6 d'un diamètre extérieur de 0,20 à 0,25 pouces (5 à 6,5 mm)

Connexion

Pour faciliter l'enregistrement et la configuration, scannez le code QR sur le produit.

Si vous préférez enregistrer manuellement votre produit, veuillez vous rendre sur verkada.com/start.

Informations sur la caméra



Placement

Fixez la caméra sur un mur ou un plafond. Essayez de placer la caméra entre 8 et 10 pieds (2,5 et 3 m) au-dessus du sol.


Pour une meilleure vision nocturne, évitez les porte-à-faux ou tout autre obstacle. Ces derniers peuvent refléter l'éclairage infrarouge de la caméra et réduire la clarté de l'image en mode nuit.

Voyant LED


- **Orange fixe**
La caméra est allumée et démarre.
- ☀ **Orange clignotant**
La caméra met à jour le firmware.
- ☀ **Bleu clignotant**
La caméra enregistre des données mais ne peut pas atteindre le serveur.
- **Bleu fixe**
La caméra fonctionne, est connectée et enregistre des données.

Montage des presse-étoupes (1/2)


Pour sceller le câble Ethernet, démontez le presse-étoupe et introduisez le câble à travers le trou du socle.



1. Placez le joint en caoutchouc autour du câble. Poussez fermement l'anneau en plastique sur le joint en caoutchouc jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




2. Insérez fermement le joint et l'anneau dans le passage jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.




Montage des presse-étoupes (2/2)

3. Placez l'écrou métallique sur le joint en caoutchouc et enclenchez les filetages sur le passage.



4. Serrez délicatement l'écrou métallique à la main. Vous devez pouvoir déplacer le câble d'avant en arrière dans le presse-étoupe, mais avoir suffisamment de résistance pour qu'il reste en place.


Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur **www.verkada.com/support**.




Montage (1/2)

Veuillez laisser le film protecteur sur la bulle transparente jusqu'à la fin de l'installation.

Utilisez le tournevis Torx T10
fourni pour desserrer les vis
et soulever le couvercle.





Connectez la caméra à
un port Power over
Ethernet 802.3af/at sur
votre réseau.



Montage (2/2)


Si le voyant LED du port Ethernet de la caméra est orange, la caméra est allumée et est en train de démarrer. Si le voyant LED du port Ethernet est vert, la caméra est active.

Tirez doucement le câble à travers le trou pour qu'il ait un peu de mou mais ne gêne pas le couvercle supérieur.




Serrez fermement à l'aide de la clé pour presse-étoupe fournie.

Si le câble Ethernet est trop tendu, cela aura un impact sur les performances des données.



Si le câble Ethernet est trop lâche, cela peut créer des problèmes d'installation du couvercle supérieur.



Montage

1. Utilisez le tournevis Torx T10 fourni pour desserrer les vis et soulever le couvercle. Pour retirer la plaque de fixation, desserrez les vis de la plaque et tournez la caméra dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez la caméra verticalement du socle et mettez-la de côté.
1. Utilisez le gabarit de fixation fourni pour marquer les trous de fixation murale. Pour une boîte de jonction, utilisez le gabarit de fixation pour déterminer la bonne configuration des trous.
1. Pour un matériau solide comme le bois ou le métal, percez des trous de guidage de 1/8 de pouce (3 mm). Vissez les vis de fixation directement dans les trous de guidage.
1. Pour les cloisons, percez des trous de 1/4 de pouce (6,5 mm). Insérez les chevilles en plastique dans les trous et vissez les vis dans les chevilles.
1. Pour fixer la caméra, placez-la sur les vis de la plaque de fixation et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Serrez les vis de la plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme.




Réglage

Réglez votre caméra à l'angle souhaité. Utilisez la diffusion en ligne pour confirmer l'orientation de l'image.

L'image peut être retournée à 180 ° en ligne dans Command.


L'orientation par défaut de l'image est indiquée par des marquages sur l'objectif. L'orientation vidéo peut également être réglée à partir de l'application Verkada.




Installation

Fixation


Retirez le sachet déshydratant de son emballage.




Décolliez le support du ruban adhésif double face du sachet déshydratant.



Placez le sachet directement sur le texte « Attach desiccant here » (Placez le déshydratant ici) figurant sur le couvercle intérieur de la caméra.



Pour fixer la caméra, alignez les trous de sécurité du couvercle supérieur avec le socle et remplacez le couvercle dans sa position d'origine. Serrez les vis de sécurité à l'aide du tournevis Torx T10 fourni.




Mise à la terre

Pour raccorder le câble de terre vert-jaune à la caméra, procédez comme suit :

Amenez un câble de terre d'au moins 0,81 mm de diamètre doté d'une borne circulaire et enfoncez une vis M4-0,7 x 6 mm (non incluse) dans la borne et pour la visser sur le point de mise à la terre fileté situé à l'arrière de l'appareil, comme indiqué ci-dessus.

Connectez l'autre borne d'un câble de mise à la terre directement à un disjoncteur, à un piquet de terre ou à la terre.

Cet appareil est alimenté par PoE via un équipement de technologie de l'information homologué UL.



Conformité de la caméra CD52

Mise en garde	1. Les travaux d'entretien et de réparation doivent toujours être effectués par du personnel technique qualifié. Débranchez l'appareil lorsque vous effectuez une tâche de maintenance. 2. Les méthodes de câblage utilisées pour le raccordement de l'appareil à la terre doivent être conformes au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) et au Code canadien de l'électricité, partie 1, CSA C22.1. 3. L'appareil doit être protégé et installé dans un endroit qui n'est pas facilement accessible et qui est à l'abri des chocs et des fortes vibrations. 4. L'appareil doit uniquement être connecté aux réseaux PoE sans routage vers des installations extérieures. 5. S'il est alimenté par un adaptateur secteur, l'adaptateur doit être correctement mis à la terre. 6. Veuillez contacter des revendeurs certifiés pour obtenir des adaptateurs secteur.
Adaptateur PoE	Pour réduire les problèmes de sécurité potentiels, utilisez uniquement l'adaptateur PoE fourni avec le produit, un adaptateur PoE de remplacement fourni par Verkada ou un adaptateur PoE acheté auprès de Verkada.

Annexe

Assistance

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Verkada. Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à nous contacter.

verkada.com/support

Cordialement, l'équipe Verkada

